



Area ad uso esclusivo Autonoleggi
Ingresso / Uscita indipendente

Stalli assegnati all'interno del parcheggio di lunga sosta "A"
Ingresso / Uscita attraverso le stazioni di ingresso / uscita del parcheggio, previa apposita regolamentazione



SO.A.CO. S.P.A.
Aeroporto "Pio La Torre "
 97013 Comiso (Rg).

SCHEDA "Planimetria E2"

LOTTO:	E
PIANO:	LAND SIDE <input type="checkbox"/> LAND SIDE <input checked="" type="checkbox"/>
ZONA:	
SUPERFICIE:	
NOTE	

INDIVIDUAZIONE AREE RETAIL

Autonoleggio	PRESA DATI:	n.a.
Area esterna	PRESA TELEFONO:	
Parcheggio Lunga Sosta "A"	POTENZA ELETTRICA DISPONIBILE:	n.a.
n°96 stalli (totali)	CLIMATIZZAZIONE INTERNA:	n.a.
	CLIMATIZZAZIONE GENERALE:	n.a.